

## Handleiding

### Ingebruikstelling/inregelen van de regelunit:

Systeem **Basic** (Frezen) 4 weken na het leggen van de afwerkvloer  
Systeem **Comfort/Deluxe** 7 weken na het leggen van de afwerkvloer

kan de vloerverwarming in gebruik genomen worden. Volg na deze weken de volgende handelingen:

- Draai het retourventiel (B) open door de inbusbout achter het grijze kapje linksom te draaien
- Steek de stekker van de pomp (C) in een randgeaard stopcontact en op stand **Autoadapt**
- Draai de thermostatische regeling (A) van het aanvoerwater geleidelijk, met ca. 5°C om de dag, naar de uiteindelijk gewenste vloerwatertemperatuur (veelal 40°C)  
*Bij de eerste ingebruikname dient de warmte geleidelijk in de vloer gebracht te worden i.v.m. lineaire uitzetting van de dekvloer en risico op scheuring.*  
*Buiten het stookseizoen dient de circulatiepomp in werking te zijn, ter voorkoming van kalkafzetting in de pompmotor, waardoor deze vast kan gaan zitten. Het kan ook automatisch geschieden door toepassing van een pompschakelaar welke los verkrijgbaar is.*
- De vloer-aanvoertemperatuur is af te lezen op temperatuurmeter (D). De vloer-retourtemperatuur is af te lezen op temperatuurmeter (E)

Mocht u na deze handelingen toch nog problemen hebben met uw vloerverwarmingsysteem dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

